

Temizleme ve Bakım Talimatları

Yüzey için (Örn. Büro / İdari Merciler / Otel / Gastronomi)
Vinil Tasarım Click Yer Döşemeleri



Kaplama Türü: GRIT

Koruyucu Önlemler

Giriş bölümünde, düzenli olarak temizlenmesi veya değiştirilmesi gereken, yeterince boyutlandırılmış, etkin temiz yürüyüş alanlarının (en az 3 ila 4 adım uzunluğunda) kullanılması gereklidir. Bu durum, kir yükünün büyük bir bölümünü önler ve zemin üzerindeki mekanik yükü azaltır.

Kusurlu veya eksik sandalye keçeleri (zemin koruyucuları) ve uygun olmayan rulmana sahip sandalyeler, hem yüzey korumasına hem de yer döşemesine zarar verir ve bu nedenle kullanılmaktan kaçınılmalıdır. Uygun sandalye ve / veya mobilya keçelerinin (örneğin, scratchnomore, www.drtechnop.com / www.dr-schutz.com/scratchnomore) yanı sıra yumuşak sandalye / mobilya rulmanlarının (DIN EN 12528 ve 12529'a göre W tipi) kullanılması şiddetle tavsiye edilmektedir.

İnşaat Temizliği

Yeni döşenen yer döşemesi kullanılmadan önce, döşeme ve inşaat çalışmalarından artakalan kalıntı ve lekelerin çıkartılması için inşaat temizliğine tabi tutulmalıdır.

Bunun için su ile gerektiği kadar inceltme yaptıktan sonra işlem için tavsiye edilen temizlik maddesi kullanılmalıdır. İnşaat kirinin düşük olması halinde, konsantrasyon kir yoğunluğuna uygun olarak azaltılmalıdır. Döşeme, iyi sıkılmış yer paspasları ile 2 defa peş peşe silinmelidir. Silme ile çıkarılması mümkün olmayan inatçı kirler için kırmızı bezli SRP model tek diskli makine veya ıslak emici (örneğin Dr. Schutzmasssauger PS 27) ile spreyli temizleme işlemi uygulanmalıdır. Devamında temiz su ile nötralize edilmelidir (iyi sıkılmış paspas veya Premium F2 kullanmak mümkün). Genel kural olarak su birikintisinden kaçınmak gerekmektedir.

Önerilen Deterjanlar:

- PU Temizlik Maddesi, 1:10

Bakım Temizliği

Toz almak: Açık alanlarda toz ve kirin giderilmesi için nemli bir silme bezi ile silmek gerekmektedir.

Elle veya Makineyle Islak Temizlik

İnatçı kirleri çıkarmak için tavsiye edilen temizlik maddesini gerektiği kadar su ile inceltildikten sonra zemine uygulanmalıdır. Yerin kirlilik durumuna uygun olarak; uygun, iyi sıkılmış silme mop'u ile (örneğin Quick Step kullanabilirsiniz) 1 veya 2 silme işleminden sonra zemini kirden arındırmak mümkün olur.

Önerilen Deterjanlar:

-PU Temizlik Maddesi

Önerilen İnceltme:

1:200

Makine Temizliği / Ara Temizliği

İnatçı kir ve lekelerin elle yapılan temizlik neticesinde arındırılmaması halinde, bir temizlik makinesi ve tavsiye edilen bir temizlik maddesini, kirin yoğunluğuna uygun olarak su ile inceltmek suretiyle, bir fırça / temizlik cihazından veya SRP tek diskli makine ve kırmızı ped kullanarak temizlik işlemini (yapışkan olmayan döşeme için) tamamlamanızı öneririz. Bu yöntem aynı zamanda düzenli ara temizlik için de uygundur.

Önerilen Deterjanlar:

-PU Temizlik Maddesi

Önerilen İnceltme:

1:50-1:100

İdeal bir bakım ve daha kolay temizlik elde etmek için temizlenen yüzeyin, SRP2 + S Model tek diskli makine ve beyaz bir ped veya cila fırçası ile düzenli bir şekilde cilalanması önerilmektedir.

Leke, Topuk İz ve Çiziklerini Çıkarmak

Sıradan temizlik ve bakım yöntemleri ile temizlemenin mümkün olmadığı inatçı leke ve lastik izlerini, tavsiye ettiğimiz ürün ile birlikte bir bez veya çizmeyen bir ped yardımı ile temizlemek mümkündür. Devamında temiz suyla duruma yapılmalıdır. Lekeler olabildiğince bekletilmeden hemen temizlenmelidir; çünkü bazı lekeler ilerleyen zamanla birlikte döşemeye nüfuz eder ve çok daha zor çıkar ya da tamamen çıkarılması imkânsız hale gelir.

Önerilen Ürünler:

-PU Temizlik Maddesi, konsantre

Yoğun Temizlik

Sıradan temizleme yöntemleriyle inatçı leke ve kalıntıları temizlemenin mümkün olmadığı durumlarda, yer döşemesi için yoğun temizlik yapmak gerekmektedir. Kir ve lekenin yoğunluğuna ve bakım temizliğinin türüne bağlı olarak yüzeye, her 6 - 12 ayda bir yoğun temizlik uygulamak gerekebilir.

Bunun için, yer temizleyicisini tavsiye edilen seyreltmeyle zemine püskürtülmelidir ve öngörülen bekleme süresinin ardından önerilen temizlik maddesi ve bez ile bölge silinmelidir. Genel kural olarak su birikintisinden kaçınmak gerekmektedir.

Önerilen Deterjanlar:

- Yoğun Temizlik Maddesi R, inceltmeden 1:5 oranında su ile birlikte.

Bekleme Süresi:

Temizlenmek istenilen inatçı lekenin durumuna bağlı olarak 5 dakikaya kadar bekletilmesi yeterli olur.

Önerilen Bezler:

-Kırmızı ped ve temizlik fırçası

Temizleme ve Bakım Talimatları

Yüzey için (Örn. Büro / İdari Merciler / Otel / Gastronomi)
Vinil Tasarım Click Yer Döşemeleri



Önerilen Yardımcı Maddeler:

-SRP tek diskli makine

Suyu iyice sıkılmış yer paspası veya su emici (örneğin Dr. Schutzmasssauger PS 27 kullanabilirsiniz) yardımı ile yerdeki kirli su iyice emdirilmelidir ve temiz ve olabildiğince su ile tüm kir ve deterjan kalıntıları tümüyle arınana kadar (silme suyu köpürmeye kadar!) döşeme nötralize edilmelidir. Genel kural olarak su birikintisinden kaçınmak gerekmektedir.

Yoğun temizliği takiben, PU mühürlü bir ürün ile bakım veya yenileme yapılması tavsiye edilmesi halinde, bu durumda yoğun temizlik ve takip eden PU mühürlü ürün ile yapılacak bakım, muhakkak kalifiye uzmanların tavsiyelerine uygun olarak yürütülmelidir.

Değer Koruma

Bakım: Zaman içerisinde özellikle çok kullanılan anlarda kaplamaların koruyucu tabakaları ya azalmaktadır ya da zarar görmektedir. Bu da, temizlik için harcanan zahmetin artmasına ve görselliğin azalmasına neden olmaktadır. Düzenli temizlikte kolaylık sağlamak, yerlerin korunmasını sağlamak ve görsel açıdan yenileme sağlamak için zamanında bakım yapmak gerekmektedir.

Bunun için zemin, PU Mühür ile mühürlenmelidir. Bu uzun süreli mühür, özel bir dayanıklılığa sahiptir ve renksiz dezenfektan ile başka renksiz kimyasallara karşı mükemmel direnç göstermektedir. Bu mühür işlemi eğitim almış kişiler tarafından yapılmalıdır. PU Dayanıklı Kaplama ile kaplamalar için uygun ve profesyonel bakım hakkında daha ayrıntılı bilgi için elastik zemin kaplamaları için önerilerimize bakabilirsiniz.

Açıklamalar

Yapıştırma içermeyen Click döşeme söz konusu olduğunda; bitişik döşeme elemanlarının derz boşluklarından nemin nüfuz etme riskini ortadan kaldırmak tamamen mümkün değildir. Bu nedenle, yüksek nem içeren veya su birikintisi oluşturacak ve yüzeyi ıslak bırakacak temizlik işlemlerinden kaçınmak gerekir. Ancak temizlik solüsyonu ile basınçlı pompa atomizör veya benzeri eşit miktarlarda zemine püskürtülür ve uygun temizlik makineleri kullanılır ise bu tehlikeyi azaltmak mümkün olur. Döşeme işlemi öncesinde yapılacak temizliğin, nem içeriğinde bir artışa yol açacağı için, kullanılan malzemeler ile bağlantılı olarak bu risk potansiyelini göz önünde bulundurmak gerekir.

Bu Temizlik ve Bakım Kılavuzu, kaplamaların değerini korumak için belirtilen nesneye özgü gereksinimleri de göz önünde bulundurarak, kaplama üreticisi ile birlikte verilen genel önerileri içermektedir. Döşemeci, yerlere döşeme yaptığı sırada müşterisine bu Temizlik ve Bakım Kılavuzunu vererek DIN 18 365 standartlarını yerine getirmiş olacaktır. Elastik zemin kaplamalarının doğru şekilde temizlenmesi ve bakımı ile ilgili başka sorularınız varsa veya diğer zemin kaplamaları için bir Temizleme Kılavuzu ile ilgileniyorsanız lütfen teknik tavsiyelerimize bakın veya web sitemizi ziyaret edin: www.dr-schutz.com.

Dr. Schutz GmbH Holbeinstr. 17 D- 53175 Bonn
Tel: (0228) 95352-0
www.dr-schutz.com

Uygulama Tekniği hakkında Danışma:

Tel: (05152) 9779-16 E-Mail: technik@dr-schutz.com

Önceki temizlik ve bakım talimatları, bu baskının piyasaya sürülmesiyle birlikte geçerliliğini yitirir.