

Temizleme ve Bakım Talimatları

Yüzey için (Örn. Büro / İdari Merciler / Otel / Gastronomi)
Vinil Tasarım Click Yer Döşemeleri



Kaplama Türü: GRIT

Koruyucu Önlemler

Giriş bölümünde, düzenli olarak temizlenmesi veya değiştirilmesi gereken, yeterince boyutlandırılmış, etkin temiz yürüyüş alanlarının (en az 3 ila 4 adım uzunluğunda) kullanılması gereklidir. Bu durum, kir yükünün büyük bir bölümünü önler ve zemin üzerindeki mekanik yükü azaltır.

Kusurlu veya eksik sandalye keçeleri (zemin koruyucuları) ve uygun olmayan rulmana sahip sandalyeler, hem yüzey korumasına hem de yer döşemesine zarar verir ve bu nedenle kullanılmaktan kaçınılmalıdır. Uygun sandalye ve / veya mobilya keçelerinin (örneğin, scratchnomore, www.drtechnop.com / www.dr-schutz.com/scratchnomore) yanı sıra yumuşak sandalye / mobilya rulmanlarının (DIN EN 12528 ve 12529'a göre W tipi) kullanılması şiddetle tavsiye edilmektedir.

İnşaat Temizliği

Yeni döşenen yer döşemesi kullanılmadan önce, döşeme ve inşaat çalışmalarından artakalan kalıntı ve lekelerin çıkartılması için inşaat temizliğine tabi tutulmalıdır.

Su ile gerektiği kadar inceltme yaptıktan sonra işlem için tavsiye edilen temizlik maddesi kullanılmalıdır. İnşaat kirinin düşük olması halinde, konsantrasyon kir yoğunluğuna uygun olarak azaltılmalıdır. Temizlik deterjanı döşemeye iyi dağıtılmış halde döküldükten sonra yaklaşık 10 dakika beklemeye bırakılır ve sonra SRP tek diskli bir makine ile tavsiye edilen bir ped (sadece pürüzsüz yüzeyler için) ile veya fırça ile fırçalanmalıdır. Kirli su emici (örneğin Dr. Schutz Nasssauger PS 27) ile emdirilmelidir ve döşeme, tüm deterjan kalıntılarında tamamen arınana kadar su ile nötralize edilmelidir.

Önerilen Deterjanlar:

- PU Temizlik Maddesi, 1:10

Önerilen Bezler:

- Kırmızı ped
- Temizlik fırçası

Toz almak: Açık alanlarda toz ve kirin giderilmesi için nemli bir silme bezi ile silmek gerekmektedir.

Elle veya Makineyle Islak Temizlik

İnatçı kirlerin temizlenmesi için tavsiye edilen temizlik maddesi su ile inceltilmelidir ve yerler uygun bir silme mobu ile (örneğin Quick Step ile) veya bir temizlik makinesinden (örneğin Premium F2) yardım alarak temizlenmelidir. Düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesi gereken alanlara ise dezenfektan solüsyonu (DGHM ve VAH direktiflerine göre test edilmiş) uygulanmalıdır.

Önerilen Deterjanlar:

-PU Temizlik Maddesi

Önerilen İnceltme:

1:200

Makine Temizliği / Ara Temizliği

İnatçı kir ve lekelerin elle yapılan temizlik neticesinde arındırılmaması halinde, bir temizlik makinesi ve tavsiye edilen bir temizlik maddesini, kirin yoğunluğuna uygun olarak su ile inceltmek suretiyle, bir fırça / temizlik cihazından veya SRP tek diskli makine ve kırmızı ped kullanarak temizlik işlemini (yapışkan olmayan döşeme için) tamamlamanızı öneririz. Bu yöntem aynı zamanda düzenli ara temizlik için de uygundur.

Önerilen Deterjanlar:

-PU Temizlik Maddesi

Önerilen İnceltme:

1:50-1:100

Leke, Topuk İz ve Çiziklerini Çıkarmak

Sıradan temizlik ve bakım yöntemleri ile temizlemenin mümkün olmadığı inatçı leke ve lastik izlerini, tavsiye ettiğimiz ürün ile birlikte bir bez veya çizmeyen bir ped yardımı ile temizlemek mümkündür. Devamında temiz suyla duruma yapılmalıdır. Lekeler olabildiğince bekletilmeden hemen temizlenmelidir; çünkü bazı lekeler ilerleyen zamanla birlikte döşemeye nüfuz eder ve çok daha zor çıkar ya da tamamen çıkarılması imkânsız hale gelir.

Önerilen Ürünler:

-PU Temizlik Maddesi, konsantre

Yoğun Temizlik

Sıradan temizleme yöntemleriyle inatçı leke ve kalıntıları temizlemenin mümkün olmadığı durumlarda, yer döşemesi için yoğun temizlik yapmak gerekmektedir. Kir ve lekenin yoğunluğuna ve bakım temizliğinin türüne bağlı olarak yüzeye, her 6 - 12 ayda bir yoğun temizlik uygulamak gerekebilir.

Yoğun temizlik maddesini tavsiye edilen oranda inceltmek suretiyle yere dökülmelidir ve öngörülen bekleme süresinin ardından tavsiye edilen yardımcı maddelerle birlikte ped kullanarak ovulmalıdır.

Önerilen Deterjanlar:

- Yoğun Temizlik Maddesi R, inceltmeden 1:5 oranında su ile birlikte

Bekleme Süresi:

10 - 15 Dakika

Önerilen Bezler:

-Kırmızı ped ve temizlik fırçası

Temizleme ve Bakım Talimatları

Yüzey için (Örn. Büro / İdari Merciler / Otel / Gastronomi)
Vinil Tasarım Click Yer Döşemeleri



Önerilen Yardımcı Maddeler:

-SRP tek diskli makine

Suyu iyice sıkılmış yer paspası veya geniş başlıklı su emici ile yerdeki kirli su (örneğin Dr. Schutzmasssauger PS 27 kullanabilirsiniz) iyice emildikten sonra temiz ve mümkün mertebe sıcak su yardımıyla tüm kir ve deterjan kalıntıları tamamen arınana kadar (silme suyu köpürmeye kadar!) nötralize edilmelidir.

Yoğun temizliği takiben, PU mühürlü bir ürün ile bakım veya yenileme yapılması tavsiye edilmesi halinde, bu durumda yoğun temizlik ve takip eden PU mühürlü ürün ile yapılacak bakım, muhakkak kalifiye uzmanların tavsiyelerine uygun olarak yürütülmelidir.

Değer Koruma

Bakım: Zaman içerisinde özellikle çok kullanılan alanlarda kaplamaların koruyucu tabakaları ya azalmaktadır ya da zarar görmektedir. Bu da, temizlik için harcanan zahmetin artmasına ve görselliğin azalmasına neden olmaktadır. Düzenli temizlikte kolaylık sağlamak, yerlerin korunmasını sağlamak ve görsel açıdan yenileme sağlamak için zamanında bakım yapmak gerekmektedir.

Bunun için zemin, PU Mühür ile mühürlenmelidir. Bu uzun süreli mühür, özel bir dayanıklılığa sahiptir ve renksiz dezenfektan ile başka renksiz kimyasallara karşı mükemmel direnç göstermektedir. Bu mühür işlemi eğitim almış kişiler tarafından yapılmalıdır. PU Dayanıklı Kaplama ile kaplamalar için uygun ve profesyonel bakım hakkında daha ayrıntılı bilgi için elastik zemin kaplamaları için önerilerimize bakabilirsiniz.

Açıklamalar

Gösterilen değer koruma sistemi için sıkı derz boşluklarıyla döşenmiş kaplama gerektirmektedir. Temizlik önlemleri - özellikle düzenli olarak yüksek miktarda nem, su birikintisi ve uzun süreli nemden mümkün mertebe kaçınılması gerekmektedir. Gerektiği durumlarda ise dikiş yerlerine ve birbirine bitişik panellerin yapıştırıcılarına nem etkisini en aza indirmek için temizlik solüsyonu bu amaç doğrultusunda örneğin basınçlı bir pompa püskürtücüsü veya benzerleriyle uygulamak mümkündür.

Bu Temizlik ve Bakım Kılavuzu, kaplamaların değerini korumak için belirtilen nesneye özgü gereksinimleri de göz önünde bulundurarak, kaplama üreticisi ile birlikte verilen genel önerileri içermektedir. Döşemeci, yerlere döşeme yaptığı sırada müşterisine bu Temizlik ve Bakım Kılavuzunu vererek DIN 18 365 standartlarını yerine getirmiş olacaktır. Elastik zemin kaplamalarının doğru şekilde temizlenmesi ve bakımı ile ilgili başka sorularınız varsa veya diğer zemin kaplamaları için bir Temizleme Kılavuzu ile ilgileniyorsanız lütfen teknik tavsiyelerimize bakın veya web sitemizi ziyaret edin: www.dr-schutz.com.

Dr. Schutz GmbH Holbeinstr. 17 D- 53175 Bonn
Tel: (0228) 95352-0
www.dr-schutz.com

Uygulama Tekniği hakkında Danışma:

Tel: (05152) 9779-16 E-Mail: technik@dr-schutz.com

Önceki temizlik ve bakım talimatları, bu baskının piyasaya sürülmesiyle birlikte geçerliliğini yitirir.