

Kaplama Türü: LAAG

Koruyucu Önlemler

Giriş bölümünde, düzenli olarak temizlenmesi veya değiştirilmesi gereken, yeterince boyutlandırılmış, etkin temiz yürüyüş alanlarının kullanılması gereklidir. Bu durum, kir yükünün büyük bir bölümünü önler ve zemin üzerindeki mekanik yükü azaltır.

Hasarlı veya eksik sandalye keçeleri (zemin koruyucuları) ve uygun olmayan rulmana sahip sandalyeler, hem yüzey korumasına hem de yer döşemesine zarar verir ve bu nedenle kullanılmamalıdır. Uygun sandalye ve / veya mobilya keçelerinin (örneğin, scratchnomore, [www.http://www.dr-schutz.com/scratchnomore](http://www.dr-schutz.com/scratchnomore)) yanı sıra yumuşak sandalye / mobilya rulolarının (DIN EN 12528 ve 12529'a göre W tipi) kullanılması şiddetle tavsiye edilmektedir.

İnşaat Temizliği

Yeni döşenen yer döşemesi kullanılmadan önce, döşeme ve inşaat çalışmalarından artakalan kalıntı ve lekelerin çıkartılması için inşaat temizliğine tabi tutulmalıdır.

Su ile gerektiği kadar inceltme yaptıktan sonra işlem için tavsiye edilen temizlik maddesi kullanılmalıdır. İnşaat kirinin düşük olması halinde, konsantrasyon kir yoğunluğuna uygun olarak azaltılmalıdır. Zemin, iyice sıkılmış silme bezleri ile 2 defa silerek temizlenmelidir. Daha sonra duru suyla zemin nötralize edilmelidir. Genel kural olarak su birikintisinden kaçınmak gerekmektedir.

Önerilen Deterjanlar:

- PU Temizlik Maddesi, 1:10

Bakım Temizliği

Toz almak: Açık alanlarda toz ve kirin giderilmesi için nemli bir silme bezi ile silmek gerekmektedir.

İnatçı kirlerin temizlenmesi için tavsiye edilen temizlik maddesi su ile inceltildikten sonra yerler uygun, iyice suyu sıkılmış bir silme mobu (örneğin Quick Step ile) ile 1 veya 2 defa silinmelidir.

Önerilen Deterjanlar:

-PU Temizlik Maddesi

Önerilen İnceltme:

1:200

Düşük kirlenmeye sahip ve sık kullanılan ev bölümlerinin açık alanlarındaki toz ve ince kirlerin hızlı ve zahmetsiz temizlik için, kullanıma hazır Spraymax temizleyici ile birlikte spreyli mob silme aleti çok iyi bir alternatif oluşturmaktadır.

Leke, Topuk İz ve Çiziklerini Çıkarmak

Sıradan temizlik ve bakım yöntemleri ile temizlemenin mümkün olmadığı inatçı leke ve lastik izlerini, tavsiye ettiğimiz ürün ile birlikte bir bez veya çizmeyen bir ped yardımı ile temizlemek mümkündür. Devamında temiz suyla duruma yapılmalıdır. Lekeler olabildiğince bekletilmeden hemen temizlenmelidir; çünkü bazı lekeler ilerleyen zamanla birlikte döşemeye nüfuz eder ve çok daha zor çıkar ya da tamamen çıkarılması imkânsız hale gelir.

Önerilen Ürünler:

-PU Temizlik Maddesi, konsantre

Yoğun Temizlik

Yoğun temizliğin gerekli olduğu durumlar:

Sıradan temizleme yöntemleriyle inatçı leke ve kalıntıları temizlemenin mümkün olmadığı durumlarda, yer döşemesi için yoğun temizlik yapmak gerekmektedir.

Polimer dispersiyon ile zemin kaplaması uygulanmasından/yenilenmesinden sonra.

Yoğun temizlik maddesini tavsiye edilen oranda inceltmek suretiyle yere dökülmelidir ve öngörülen bekleme süresinin ardından tavsiye edilen yardımcı maddelerle birlikte ped kullanarak ovulmalıdır.

Önerilen Deterjanlar:

- Yoğun Temizlik Maddesi R, inceltmeden 1:5 oranında su ile birlikte

Bekleme Süresi:

Temizlenmesi gereken kalıntıların inatçılığına bağlı olarak 5 dakikaya kadar

Önerilen Bezler:

-Yeşil ped

Önerilen Yardımcı Maddeler:

- Padmeister Sistemi

Suyu iyice sıkılmış yer paspası veya su emici ile yerdeki kirli su (örneğin Sert Zemin Adaptörlü Püskürtmeli Emici kullanabilirsiniz) iyice emdirilmelidir ve temiz ve olabildiğince sıcak su yardımıyla tüm kir ve deterjan kalıntıları tamamen arınana kadar (silme suyu köpürmeyece kadar!) nötralize edilmelidir. Su birikintisi ve ıslak zeminden kaçınılmalıdır.

Not: İşlem sonunda döşemenizin kaplanması istememeniz halinde, fırçanın yeşil veya kırmızı pedi kullanılmalıdır.

Üst Yüzey Koruyucusunun Yenilenmesi

Uzun süreli veya yoğun kullanım sonunda yer döşemesinde aşınma meydana geldiğinde, yoğun bir temizlik işlemini tamamladıktan sonra, döşemenin üst düzey koruyucusunu uygun bir bakım maddesi ile yenilemeniz tavsiye edilir.

Bakım yapılacak yüzeye komple bakım (mat) veya zemin parlaklığı (parlak) uygulamak için malzeme inceltmeden eşit miktarlarda bir film halinde yüzeye uygulanmalıdır. Bunun için çekçek ile birlikte tek kullanımlık bez veya havsız geniş başlıklı mop kullanılması uygundur. Üstün koruma için, bakım filmi koruduktan ve basıldığında ayak izi bırakmayacak kıvama geldikten sonra (yaklaşık 1 saat sonra) ikinci bir uygulama yapılmalıdır. Geçişler çaprazlama uygulanması tavsiye edilir. İkinci uygulama gece boyunca kurumaya bırakıldıktan sonra zemin basılabilir duruma geldi demektir.

Gergin duruma gelen bakım filmi zaman içerisinde aşınır veya eskir ise bu bakımı yenileyebilir veya daha önce kullanılan polimer dispersiyon (komple bakım mat / zemin parlaklığı) ile tazeleyebilirsiniz. Bunun için zemin öncesinden PU Temizlik Maddesi ile iyice temizlenmelidir ve devamında duru suyla çok az nem bırakacak şekilde tüm kir ve temizlik madde kalıntılarını arınana kadar silinmelidir ve tamamen kuruyana kadar kurumaya bırakılmalıdır. Yapılan yenilemenin arzu edilen görüntüyü sağlamaması durumunda ise zemine tamamen yeni bir uygulama yapılması gerekmektedir.

Açıklamalar

Click işlemine dayalı yapıştırıcı içermeyen döşemeler söz konusu olduğunda; birbirine bitişik döşeme elemanlarının birleşme yerlerinden nemin nüfuz etme riskini ortadan kaldırmak tamamen mümkün değildir. Bu nedenle temizlik önlemleri - özellikle düzenli olarak - yüksek miktarda nem, su birikintisi ve uzun süreli nemden mümkün mertebe kaçınılması gerekmektedir. Ancak bu riski azaltmak için uygun temizlik aletleriyle birlikte basınçlı bir pompa püskürtücüsü ile temizlik solüsyonunu zemine püskürterek mümkündür. Kaplamadan önce yapılacak temizlik nem içeriğinin artmasına neden olduğundan, işlem öncesinde kullanılacak malzemeyle bağlantılı bu nedenle oluşabilecek riskler göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu Temizlik ve Bakım Kılavuzu, kaplamaların değerini korumak için belirtilen nesneye özgü gereksinimleri de göz önünde bulundurarak, kaplama üreticisi ile birlikte verilen genel önerileri içermektedir. Döşemeci, yerlere döşeme yaptığı sırada müşterisine bu Temizlik ve Bakım Kılavuzunu vererek DIN 18 365 standartlarını yerine getirmiş olacaktır. Elastik zemin kaplamalarının doğru şekilde temizlenmesi ve bakımı ile ilgili başka sorularınız varsa veya diğer zemin kaplamaları için bir Temizleme Kılavuzu ile ilgileniyorsanız lütfen teknik tavsiyelerimize bakın veya web sitemizi ziyaret edin: www.dr-schutz.com . Burada size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Dr. Schutz GmbH Holbeinstr. 17 D- 53175 Bonn
Tel: (0228) 95352-0
www.dr-schutz.com

Uygulama Tekniği hakkında Danışma:

Tel: (05152) 9779-16 E-Mail: technik@dr-schutz.com

Önceki temizlik ve bakım talimatları, bu baskının piyasaya sürülmesiyle birlikte geçerliliğini yitirir.