

Kaplama Türü: LAAG

Koruyucu Önlemler

Giriş bölümünde, düzenli olarak temizlenmesi veya değiştirilmesi gereken, yeterince boyutlandırılmış, etkin temiz yürüyüş alanlarının kullanılması gereklidir. Bu durum, kir yükünün büyük bir bölümünü önler ve zemin üzerindeki mekanik yükü azaltır.

Hasarlı veya eksik sandalye keçeleri (zemin koruyucuları) ve uygun olmayan rulmana sahip sandalyeler, hem yüzey korumasına hem de yer döşemesine zarar verir ve bu nedenle kullanılmaktan kaçınılmalıdır. Uygun sandalye ve / veya mobilya keçelerinin (örneğin, scratchnomore, [www.http://www.dr-schutz.com/scratchnomore](http://www.dr-schutz.com/scratchnomore)) yanı sıra yumuşak sandalye / mobilya rulolarının (DIN EN 12528 ve 12529'a göre W tipi) kullanılması şiddetle tavsiye edilmektedir.

İnşaat Temizliği

Yeni döşenen yer döşemesi kullanılmadan önce, döşeme ve inşaat çalışmalarından artakalan kalıntı ve lekelerin çıkartılması için inşaat temizliğine tabi tutulmalıdır.

Bunun için tavsiye edilen temizlik maddesi su ile gerektiği kadar seyreltildikten sonra ince bir tabaka halinde döşemeye dağıtılmalıdır (su birikintisinden kaçınılmalıdır) ve dağıtılan bu tabaka yaklaşık 10 dakika beklemeye bırakıldıktan sonra ovarak temizlik işlemi yapılmalıdır. Su emen yer paspası veya su emici ile yerdeki kirli su (örneğin Sert Zemin Adaptörlü Püskürtmeli Emici kullanabilirsiniz) iyice emdirilmelidir ve temiz ve olabildiğince sıcak su yardımıyla tüm kir ve deterjan kalıntıları tamamen arınana kadar nötralize edilmelidir.

Önerilen Deterjanlar:

- PU Temizlik Maddesi, 1:10

Bakım Temizliği

Toz almak: Açık alanlarda toz ve kirin giderilmesi için nemli bir silme bezi ile silmek gerekmektedir.

İnatçı kirlerin temizlenmesi için tavsiye edilen temizlik maddesi su ile seyreltildikten sonra yerler uygun, iyice suyu sıkılmış uygun bir silme mobu (örneğin Quick Step ile) ile silinmelidir. Silmeyle çıkmayacak veya çok zor çıkacak derecede inatçı kirler söz konusu olduğunda, fırçalama işe yarayacaktır.

Önerilen Deterjanlar:

-PU Temizlik Maddesi

Önerilen İnceltme:

1:200

Düşük kirlenmeye sahip ve sık kullanılan ev bölümlerinin açık alanlarındaki toz ve ince kirlerin hızlı ve zahmetsiz temizlik için, kullanıma hazır Spraymax temizleyici ile birlikte spreyli mob silme aleti çok iyi bir alternatif oluşturmaktadır.

Leke, Topuk İz ve Çiziklerini Çıkarmak

Sıradan temizlik ve bakım yöntemleri ile temizlemenin mümkün olmadığı inatçı leke ve lastik izlerini, tavsiye ettiğimiz ürün ile birlikte bir bez veya çizmeyen bir ped yardımı ile temizlemek mümkündür. Devamında temiz suyla duruma yapılmalıdır. Lekeler olabildiğince bekletilmeden hemen temizlenmelidir; çünkü bazı lekeler ilerleyen zamanla birlikte döşemeye nüfuz eder ve çok daha zor çıkar ya da tamamen çıkarılması imkânsız hale gelir.

Önerilen Ürünler:

-PU Temizlik Maddesi, konsantre

Yoğun Temizlik

Yoğun temizliğin gerekli olduğu durumlar:

Sıradan temizleme yöntemleriyle inatçı leke ve kalıntıları temizlemenin mümkün olmadığı durumlarda, yer döşemesi için yoğun temizlik yapmak gerekmektedir.

Polimer dispersiyon ile zemin kaplaması uygulanmasından/yenilenmesinden sonra.

Yoğun temizlik maddesini tavsiye edilen oranda inceltmek suretiyle yere dökülmelidir ve öngörülen bekleme süresinin ardından tavsiye edilen yardımcı maddelerle birlikte ped kullanarak ovulmalıdır.

Önerilen Deterjanlar:

- Yoğun Temizlik Maddesi R, inceltmeden 1:5 oranında su ile birlikte

Bekleme Süresi:

Temizlenmesi gereken kalıntıların inatçılığına bağlı olarak 5 dakikaya kadar

Önerilen Bezler:

-Yeşil ped

Önerilen Yardımcı Maddeler:

- Padmeister Sistemi

Su emen geniş başlıklı yer silme mobu ile veya bir su emici yardımı ile (örneğin sert zemin adaptörlü püskürtmeli süpürge olabilir) kirli su döşemeden temizlenir ve ardından duru ve mümkün olduğunca sıcak su yardımı ile tüm kir ve deterjan kalıntıları arınana kadar döşeme nötralize edilir (silme suyu köpürmeye kadar!). Daha sonra bakım / yenileme işlemi yapılmalıdır.

Not: İşlem sonunda döşemenizin kaplanmasını istememeniz halinde, fırçanın yeşil veya kırmızı pedi kullanılmalıdır.

Üst Yüzey Koruyucusunun Yenilenmesi

Uzun süreli veya yoğun kullanım sonunda yer döşemesinde aşınma meydana geldiğinde, yoğun bir temizlik işlemini tamamladıktan sonra, döşemenin üst düzey koruyucusunu uygun bir bakım maddesi ile yenilemeniz tavsiye edilir.

Bakım yapılacak yüzeye komple bakım (mat) veya zemin parlaklığı (parlak) uygulamak için malzeme inceltmeden eşit miktarlarda bir film halinde yüzeye uygulanmalıdır. Bunun için çekçek ile birlikte tek kullanımlık bez veya havsız geniş başlıklı mop kullanılması uygundur. Üstün koruma için, bakım filmi koruduktan ve basıldığında ayak izi bırakmayacak kıvama geldikten sonra (yaklaşık 1 saat sonra) ikinci bir uygulama yapılmalıdır. Geçişler çaprazlama uygulanması tavsiye edilir. İkinci uygulama gece boyunca kurumaya bırakıldıktan sonra zemin basılabilir duruma geldi demektir.

Gergin duruma gelen bakım filmi zaman içerisinde aşınır veya eskir ise bu bakımı yenileyebilir veya daha önce kullanılan polimer dispersiyon (komple bakım mat / zemin parlaklığı) ile tazeleyebilirsiniz. Bunun için zemin öncesinden PU Temizlik Maddesi ile iyice temizlenmelidir ve devamında duru suyla çok az nem bırakacak şekilde tüm kir ve temizlik madde kalıntılarında arınana kadar silinmelidir ve tamamen kuruyana kadar kurumaya bırakılmalıdır. Yapılan yenilemenin arzu edilen görüntüyü sağlamaması durumunda ise zemine tamamen yeni bir uygulama yapılması gerekmektedir.

Açıklamalar

Gösterilen değer koruma sistemi için sıkı derz boşluklarıyla döşenmiş kaplama gerektirmektedir. Temizlik önlemleri - özellikle düzenli olarak - yüksek miktarda nem, su birikintisi ve uzun süreli nemden mümkün mertebe kaçınılması gerekmektedir. Gerekli olduğu durumlarda ise dikiş yerlerine ve birbirine bitişik panellerin yapıştırıcılarına nem etkisini en aza indirmek için temizlik solüsyonu bu amaç doğrultusunda örneğin basınçlı bir pompa püskürtücüsü veya benzerleriyle uygulamak mümkündür.

Bu Temizlik ve Bakım Kılavuzu, kaplamaların değerini korumak için belirtilen nesneye özgü gereksinimleri de göz önünde bulundurarak, kaplama üreticisi ile birlikte verilen genel önerileri içermektedir. Döşemeci, yerlere döşeme yaptığı sırada müşterisine bu Temizlik ve Bakım Kılavuzunu vererek DIN 18 365 standartlarını yerine getirmiş olacaktır. Elastik zemin kaplamalarının doğru şekilde temizlenmesi ve bakımı ile ilgili başka sorularınız varsa veya diğer zemin kaplamaları için bir Temizleme Kılavuzu ile ilgileniyorsanız lütfen teknik tavsiyelerimize bakın veya web sitemizi ziyaret edin: www.dr-schutz.com . Burada size yardımcı olmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Dr. Schutz GmbH Holbeinstr. 17 D- 53175 Bonn
Tel: (0228) 95352-0
www.dr-schutz.com

Uygulama Tekniği hakkında Danışma:

Tel: (05152) 9779-16 E-Mail: technik@dr-schutz.com

Önceki temizlik ve bakım talimatları, bu baskının piyasaya sürülmesiyle birlikte geçerliliğini yitirir.