

## Kaplama Türü: LAAG

### Koruyucu Önlemler

Giriş bölümünde, düzenli olarak temizlenmesi veya değiştirilmesi gereken, yeterince boyutlandırılmış, etkin temiz yürüyüş alanlarının kullanılması gereklidir. Bu durum, kir yükünün büyük bir bölümünü önler ve zemin üzerindeki mekanik yükü azaltır.

Hasarlı veya eksik sandalye keçeleri (zemin koruyucuları) ve uygun olmayan rulmana sahip sandalyeler, hem yüzey korumasına hem de yer döşemesine zarar verir ve bu nedenle kullanılmamalıdır. Uygun sandalye ve / veya mobilya keçelerinin (örneğin, scratchnomore, [www.http://www.dr-schutz.com/scratchnomore](http://www.dr-schutz.com/scratchnomore)) yanı sıra yumuşak sandalye / mobilya rulolarının (DIN EN 12528 ve 12529'a göre W tipi) kullanılması şiddetle tavsiye edilmektedir.

### İnşaat Temizliği

Yeni döşenen yer döşemesi kullanılmadan önce, döşeme ve inşaat çalışmalarından artakalan kalıntı ve lekelerin çıkartılması için inşaat temizliğine tabi tutulmalıdır.

Su ile gerektiği kadar inceltme yaptıktan sonra işlem için tavsiye edilen temizlik maddesi kullanılmalıdır. İnşaat kirinin düşük olması halinde, konsantrasyon kir yoğunluğuna uygun olarak azaltılmalıdır. Zemin, iyice sıkılmış silme bezleri ile 2 defa silerek temizlenmelidir. Daha sonra duru suyla zemin nötralize edilmelidir. Genel kural olarak su birikintisinden kaçınmak gerekmektedir.

#### Önerilen Deterjanlar:

- PU Temizlik Maddesi, 1:10

### Bakım Temizliği

Toz almak: Açık alanlarda toz ve kirin giderilmesi için nemli bir silme bezi ile silmek gerekmektedir.

İnatçı kirlerin temizlenmesi için tavsiye edilen temizlik maddesi su ile seyreltikten sonra yerler uygun, iyice suyu sıkılmış uygun bir silme mobu (örneğin Quick Step ile) ile silinmelidir. Silmeyle çıkmayacak veya çok zor çıkacak derecede inatçı kirler söz konusu olduğunda, fırçalama işe yarayacaktır.

#### Önerilen Deterjanlar:

-PU Temizlik Maddesi

#### Önerilen İnceltme:

1:200

Düşük kirlenmeye sahip ve sık kullanılan ev bölümlerinin açık alanlarındaki toz ve ince kirlerin hızlı ve zahmetsiz temizlik için, kullanıma hazır Spraymax temizleyici ile birlikte spreyli mob silme aleti çok iyi bir alternatif oluşturmaktadır.

### Leke, Topuk İz ve Çiziklerini Çıkarmak

Sıradan temizlik ve bakım yöntemleri ile temizlemenin mümkün olmadığı inatçı leke ve lastik izlerini, tavsiye ettiğimiz ürün ile birlikte bir bez veya çizmeyen bir ped yardımı ile temizlemek mümkündür. Devamında temiz suyla duruma yapılmalıdır. Lekeler olabildiğince bekletilmeden hemen temizlenmelidir; çünkü bazı lekeler ilerleyen zamanla birlikte döşemeye nüfuz eder ve çok daha zor çıkar ya da tamamen çıkarılması imkânsız hale gelir.

#### Önerilen Ürünler:

-PU Temizlik Maddesi, konsantre

### Yoğun Temizlik

Sıradan temizlik ve bakım yöntemleri ile temizlemenin mümkün olmadığı inatçı leke ve lastik izlerini temizlemek mümkündür.

Bunun için Yoğun Temizlik Deterjanı'nı tavsiye edilen oranda suyla seyreltikten sonra zemine püskürtülmelidir ve devamında öngörülen bekleme süresi geçtikten sonra tavsiye edilen yardımcı maddeler ve pedler kullanılarak fırçalama işlemi tamamlanmalıdır. Su birikintisinden kaçınılmalıdır.

#### Önerilen Deterjanlar:

- Yoğun Temizlik Maddesi R, inceltmeden 1:5 oranında su ile birlikte

#### Bekleme Süresi:

Temizlenmesi gereken kalıntıların inatçılığına bağlı olarak 5 dakikaya kadar

#### Önerilen Yardımcı Maddeler:

- Fırça

Suyu iyice sıkılmış yer paspası veya su emici ile yerdeki kirli su (örneğin Sert Zemin Adaptörlü Püskürtmeli süpürge kullanabilirsiniz) iyice emdirilmelidir ve temiz ve olabildiğince sıcak su yardımıyla tüm kir ve deterjan kalıntıları tamamen arınana kadar (silme suyu köpürmeye kadar!) nötralize edilmelidir. Su birikintisi ve ıslak zeminden kaçınılmalıdır.

### Açıklamalar

Yapıştırma içermeyen kendinden döşemeli kaplama söz konusu olduğunda; bitişik döşeme elemanlarının derz boşluklarından nemin nüfuz etme riskini ortadan kaldırmak tamamen mümkün değildir. Bu nedenle, yüksek nem içeren veya su birikintisi oluşturacak ve yüzeyi ıslak bırakacak temizlik işlemlerinden kaçınmak gerekir. Ancak temizlik solüsyonu ile basınçlı pompa atomizör veya benzeri eşit miktarlarda zemine püskürtülür ve uygun temizlik makineleri kullanılır ise bu tehlikeyi azaltmak mümkün olur. Döşeme işlemi öncesinde yapılacak temizliğin, nem içeriğinde bir artışa yol açacağı için, kullanılan malzemeler ile bağlantılı olarak bu risk potansiyelini göz önünde bulundurmak gerekir.

Bu Temizlik ve Bakım Kılavuzu, kaplamaların değerini korumak için belirtilen nesneye özgü gereksinimleri de göz önünde bulundurarak, kaplama üreticisi ile birlikte verilen genel önerileri içermektedir. Döşemeci, yerlere döşeme yaptığı sırada müşterisine bu Temizlik ve Bakım Kılavuzunu vererek DIN 18 365 standartlarını yerine getirmiş olacaktır. Elastik zemin kaplamalarının doğru şekilde temizlenmesi ve bakımı ile ilgili başka sorularınız varsa veya diğer zemin kaplamaları için bir Temizleme Kılavuzu ile ilgileniyorsanız lütfen teknik tavsiyelerimize bakın veya web sitemizi ziyaret edin: [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com) . Burada size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.